TRENUTNI ČAS

17.9.2010 11:00:45

Datum,leto,ura

STOP

Ustavimo program in shranimo trenutne rezultate. Če ne želimo shraniti trenutnih rezultatov pritisnemo prekliči

ELEKTROLIZA




Elektrolizo lahko krmilimo avtomatsko v povezavi z Rx, Cl sondo ali pa preko časovne ure

ADMINISTRATOR



KALIBRACIJA



ČRPALKA



Filtrirno črpalko krmilimo preko časovne ure!

Kalibracija in nastavitev parametrov se nahaja tukaj

FONTANA



PROTITOK



LUČI



Luči krmilimo preko časovne ure!

Luči krmilimo preko časovne ure!

DODATNO



POKRIVALO



MASAŽNE ŠOBE



Luči krmilimo preko časovne ure!

Luči krmilimo preko časovne ure!

ELEKTROLIZA-CASOVNA URA (URA-MIN.)

NAZAJ

LETNI NAČIN DELOVANJA | ZIMSKI NAČIN DELOVANJA

1	0	10	20	30	40	50	60	13	0	10	20	30	40	50	60	00	0	10	20	30	40	50	60
2	0	10	20	30	40	50	60	14	0	10	20	30	40	50	60								
3	0	10	20	30	40	50	60	15	0	10	20	30	40	50	60								
4	0	10	20	30	40	50	60	16	0	10	20	30	40	50	60								
5	0	10	20	30	40	50	60	17	0	10	20	30	40	50	60								
6	0	10	20	30	40	50	60	18	0	10	20	30	40	50	60								
7	0	10	20	30	40	50	60	19	0	10	20	30	40	50	60								
8	0	10	20	30	40	50	60	20	0	10	20	30	40	50	60								
9	0	10	20	30	40	50	60	21	0	10	20	30	40	50	60								
10	0	10	20	30	40	50	60	22	0	10	20	30	40	50	60								
11	0	10	20	30	40	50	60	23	0	10	20	30	40	50	60								
12	0	10	20	30	40	50	60	00	0	10	20	30	40	50	60								

TRENUTNI ČAS

17.9.2010 11:14:10

Ročno vključi

Ročno izključi

Avtomatika

ČRPALKA-CASOVNA URA (URA-MIN.)


NAZAJ

LETNI NAČIN DELOVANJA | ZIMSKI NAČIN DELOVANJA

1	0	10	20	30	40	50	60	13	0	10	20	30	40	50	60
2	0	10	20	30	40	50	60	14	0	10	20	30	40	50	60
3	0	10	20	30	40	50	60	15	0	10	20	30	40	50	60
4	0	10	20	30	40	50	60	16	0	10	20	30	40	50	60
5	0	10	20	30	40	50	60	17	0	10	20	30	40	50	60
6	0	10	20	30	40	50	60	18	0	10	20	30	40	50	60
7	0	10	20	30	40	50	60	19	0	10	20	30	40	50	60
8	0	10	20	30	40	50	60	20	0	10	20	30	40	50	60
9	0	10	20	30	40	50	60	21	0	10	20	30	40	50	60
10	0	10	20	30	40	50	60	22	0	10	20	30	40	50	60
11	0	10	20	30	40	50	60	23	0	10	20	30	40	50	60
12	0	10	20	30	40	50	60	00	0	10	20	30	40	50	60

TRENUTNI ČAS

17.9.2010 11:16:33



LUČI-CASOVNA URA (URA-MIN.)

NAZAJ

LETNI NAČIN DELOVANJA | ZIMSKI NAČIN DELOVANJA

1	0 10 20 30 40 50 60	13	0 10 20 30 40 50 60
2	0 10 20 30 40 50 60	14	0 10 20 30 40 50 60
3	0 10 20 30 40 50 60	15	0 10 20 30 40 50 60
4	0 10 20 30 40 50 60	16	0 10 20 30 40 50 60
5	0 10 20 30 40 50 60	17	0 10 20 30 40 50 60
6	0 10 20 30 40 50 60	18	0 10 20 30 40 50 60
7	0 10 20 30 40 50 60	19	0 10 20 30 40 50 60
8	0 10 20 30 40 50 60	20	0 10 20 30 40 50 60
9	0 10 20 30 40 50 60	21	0 10 20 30 40 50 60
10	0 10 20 30 40 50 60	22	0 10 20 30 40 50 60
11	0 10 20 30 40 50 60	23	0 10 20 30 40 50 60
12	0 10 20 30 40 50 60	00	0 10 20 30 40 50 60

TRENUTNI ČAS

17.9.2010 11:17:52

Ročno vključi

Ročno izključi

Avtomatika

MASAŽNE ŠOBE-CASOVNA URA (URA-MIN.)


NAZAJ

LETNI NAČIN DELOVANJA | ZIMSKI NAČIN DELOVANJA

1	0	10	20	30	40	50	60	13	0	10	20	30	40	50	60
2	0	10	20	30	40	50	60	14	0	10	20	30	40	50	60
3	0	10	20	30	40	50	60	15	0	10	20	30	40	50	60
4	0	10	20	30	40	50	60	16	0	10	20	30	40	50	60
5	0	10	20	30	40	50	60	17	0	10	20	30	40	50	60
6	0	10	20	30	40	50	60	18	0	10	20	30	40	50	60
7	0	10	20	30	40	50	60	19	0	10	20	30	40	50	60
8	0	10	20	30	40	50	60	20	0	10	20	30	40	50	60
9	0	10	20	30	40	50	60	21	0	10	20	30	40	50	60
10	0	10	20	30	40	50	60	22	0	10	20	30	40	50	60
11	0	10	20	30	40	50	60	23	0	10	20	30	40	50	60
12	0	10	20	30	40	50	60	00	0	10	20	30	40	50	60

TRENUTNI ČAS

17.9.2010 11:20:24



FONTANA-ČASOVNA URA (URA-MIN.)

NAZAJ

LETNI NAČIN DELOVANJA | ZIMSKI NAČIN DELOVANJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00

0 10 20 30 40 50 60

TRENUTNI ČAS

17.9.2010 11:28:39

Ročno vključi

Ročno izključi

Avtomatika

PROTITOK-ČASOVNA URA (URA-MIN.)

NAZAJ

LETNI NAČIN DELOVANJA | ZIMSKI NAČIN DELOVANJA

1	0 10 20 30 40 50 60	13	0 10 20 30 40 50 60
2	0 10 20 30 40 50 60	14	0 10 20 30 40 50 60
3	0 10 20 30 40 50 60	15	0 10 20 30 40 50 60
4	0 10 20 30 40 50 60	16	0 10 20 30 40 50 60
5	0 10 20 30 40 50 60	17	0 10 20 30 40 50 60
6	0 10 20 30 40 50 60	18	0 10 20 30 40 50 60
7	0 10 20 30 40 50 60	19	0 10 20 30 40 50 60
8	0 10 20 30 40 50 60	20	0 10 20 30 40 50 60
9	0 10 20 30 40 50 60	21	0 10 20 30 40 50 60
10	0 10 20 30 40 50 60	22	0 10 20 30 40 50 60
11	0 10 20 30 40 50 60	23	0 10 20 30 40 50 60
12	0 10 20 30 40 50 60	00	0 10 20 30 40 50 60

TRENUTNI ČAS

17.9.2010 11:24:41

Ročno vključi

Ročno izključi

Avtomatika

POKRIVALO-ČASOVNA URA (URA-MIN.)

NAZAJ


POKRIVALO | LETNI NAČIN DELOVANJA | ZIMSKI NAČIN DELOVANJA



DODATNE FUNKCIJE

NAZAJ

ČIŠČENJE FILTRA 1-26 teden | ČIŠČENJE FILTRA 27-53 teden | VENTIL 3-OGREVANJE | DODAJANJE SREDSTVA ZA KOSMIČENJE | GSM POVEZAVA




DODATNE FUNKCIJE

NAZAJ

ČIŠČENJE FILTRA 1-26 teden | ČIŠČENJE FILTRA 27-53 teden | VENTIL 3-OGREVANJE | DODAJANJE SREDSTVA ZA KOSMIČENJE | GSM POVEZAVA

11:00:00
30.11.2009

0 10 20 30 40 50 60




17.9.2010 11:32:52



AKTIVNI KISIK-ČASOVNA URA (TEDEN-URA-MIN.)


KALIBRACIJA

AKTIVNI KISIK | KRISTAL



TRENUTNI ČAS

17.9.2010 11:41



ADMINISTRATOR

NAZAJ

ČASOVNI ZAJEM PODATKOV V Excel | NIVOJSKO STIKALO | OGREVANJE | ph-DOZIRANJE | Rx-DOZIRANJE | REGULACIJA Analognih signalov

SPREMENI GESLO
0

12:00

14:01

14602

18:03

20:04

22:05

Vstavi želeni čas zajemanja podatkov!

ADMINISTRATOR

NAZAJ

ČASOVNI ZAJEM PODATKOV V Excel | NIVOJSKO STIKALO | OGREVANJE | ph-DOZIRANJE | Rx-DOZIRANJE | REGULACIJA Analognih signalov

VKLJUČI

NIVOJSKO STIKALO:
Nivojska stikala vklapljajo/izklapljajo ventil za doziranje čiste dopolnilne vode. Z tipko vključi ga vključiš ročno

Pogoj dozriranja je delovanje črpalke

ADMINISTRATOR

NAZAJ

ČASOVNI ZAJEM PODATKOV V Excel | NIVOJSKO STIKALO | OGREVANJE | ph-DOZIRANJE | Rx-DOZIRANJE | REGULACIJA Analognih signalov

TEMPERATURNA ČRPALKA

OK

OBTOČNA ČRPALKA

OK

MOŽNI SO ŠTIRJE SISTEMI OGREVANJA:
1. Sistem:
delovanja črpalke za ogrevanje bazenske vode
brez pogojev -PRITISNI PRVO STIKALO
2. Sistem:
delovanja črpalke za ogrevanje bazenske vode
z pogojem delovanje OBTOČNE ČRPALKE
-PRITISNI DRUGO STIKALO (prvo stikalo izključi)
3.Sistem:
delovanja črpalke za ogrevanje bazenske vode
z pogojem TEMPERATURNI SENZOR 2
-PRITISNI STIKALO "UPOŠTEVAM POGOJ"
4.Sistem:
delovanja črpalke za ogrevanje bazenske vode
z pogojem TEMPERATURNI SENZOR 2 ter delovanjem
obtočne črpalke
-PRITISNI STIKALO "UPOŠTEVAM POGOJ 2"

OGREVAM VODO

TEMPERATURNI SENZOR 1

UPOŠTEVAM POGOJ

OK

UPOŠTEVAM POGOJ 2

OK

TEMPERATURNI SENZOR 2

Trenutna vrednost

-21,7

Nast. vrednost

70,3

Temperaturni senzor 1 meri temp. vode v bazenu.
V primeru, da imamo dva senzorja UPOŠTEVAM POGOJ,
da je temp. na TEMPERATURNEM SENZORJU 2 (zalogovniku)
večja ozirома tista Nast. vrednost 2, pri kateri želimo,
da se ogrevalna črpalka vključi.

Nast. vrednost 2

0,0

Trenutna vrednost 2

-21,7

Toleranca

0,0


Kalibracija

0,0

ADMINISTRATOR

NAZAJ

ČASOVNI ZAJEM PODATKOV V Excel | NIVOJSKO STIKALO | OGREVANJE | ph-DOZIRANJE | Rx-DOZIRANJE | REGULACIJA Analognih signalov



TRENUTNI ČAS

17.9.2010 11:57:47

SONDA 1 (ph) OK VKLOP/IZKLOP

SONDA 2 (Rx) OK VKLOP/IZKLOP

SONDA 3 (Cl) OK VKLOP/IZKLOP

TEMPERATURA (C) OK VKLOP/IZKLOP

AKTIVNI KISIK OK VKLOP/IZKLOP

NAZAJ


KALIBRACIJA

EXCEL DATOTEKA

SONDA 1

Trenutna. vr-ph: NaN

Nast. vred.: 8,40



SONDA 3

Trenutna vrednost Cl: 303


Nast. vred.: 4,5



SONDA 2

Trenutna. vrednost: 0


Nast. vred.: 128,134



TEMPERATURA

Trenutna vrednost: -21,7

Nast. vred.: 70,3



V spodna polja vnesi NASTAVLJENE VREDNOSI
IN TOLERANCE !

KALIBRACIJA

ph SONDA

Ph vrednost
NaN

Nastavljena vrednost!
8,4

Kalibracija Ph 7

Kalibracija Ph 9

TOLERANCA +/-
5,0

Doziram

Doziram

Rx SONDA

0

Redoks pot.
0,00

Nastavljena vrednost!
128

TOLERANCA +/-
10

Dozirам

Dozirам

Cl SONDA

0,0

Vhodni signal v mV
310

Nastavljena vrednost!
4,5

TOLERANCA +/-
0,20

Dozirам

Dozirам

TEMPERATURNO ZAZNAVALO

0

Trenutna temp.
-21,7

Nastavljena vrednost!
70,3

TOLERANCA +/-
0,00

Dozirам

Dozirам

AKTIVNI KISIK